

1. Gebruik van de microfoon(s) in de zaal van 't Gulper Hoes (v1.2)

Gebruik deze zeker als slechthorenden in de zaal gebruik willen maken van de aanwezige ringleiding.

Het gebruik van de twee draadloze Shure microfoons.

Opmerkingen:

1. Deze microfoons zijn dure kwetsbare apparaten, ga hier zorgvuldig mee om. Leg ze voorzichtig neer en laat deze niet vallen.
2. We hebben drie microfoons (2x Shure BETA 58A met ronde kop en 1x Shure BETA87A met een schuine kop). Je kunt **maximaal 2 microfoons tegelijkertijd gebruiken** bv mic 1 en mic 2 of mic 1 en mic 2A. Mic 2A is richting gevoelig en versterkt meer (gebruik bv voor kerkdiensten).

Mic 2 en mic 2A kun je niet samen gebruiken!


A. in de Zaal

Foto 1z



Twee microfoons kunnen samen gebruikt worden in de zaal of op het podium (mic 1 & mic2 of mic 1 & mic 2A). Momenteel hebben we twee statieven beschikbaar in kast 7 in de hoeskamer. De Shure microfoons liggen in kassakluis bij de beheerder.

Foto 2z



Rechts naast het Prowise touchscreen in de zaal, is het Creston bedieningspaneel.

1. Druk op het midden van het paneel en als je het **Aan/Uit** symbool ziet op dit scherm **druk dan nogmaals**.

1. Gebruik van de microfoon(s) in de zaal van 't Gulper Hoes (v 1.2)




Foto 3z

2. Je ziet nu het standaard opstart scherm. Klink nu links boven het **geluid icoon**:



Klik hierop




Foto 4z

3. Je ziet in het beeldscherm **rechts de volumeregelaar van de microfoons**. Als de microfoon te zacht of te hard klinken kun je hier het geluidvolume regelen door de verticale schuif te verschuiven met je vinger.

Houdt de microfoon plm. 10 cm van je mond.

4a als het **geluid te hard** klinkt -> schuif de regelaar met je vinger **naar onder**.

4b als het **geluid te zacht** klinkt -> schuif je de regelaar met je vinger **naar boven**.

1. Gebruik van de microfoon(s) in de zaal van 't Gulper Hoes (v 1.2)



Foto 5z

Als je gebruik wilt maken van een microfoon statief. Stel dit met de verstelbare draaiknoppen in op de gewenste hoogte en schuine stand.

Schuif een microfoon in de houder van het statief.



5. Zet nu de microfoon(s) aan met de ronde zwarte schakelaar aan de voorkant van "0" naar "—"

Test het geluidsniveau en indien nodig regel dit bij, zie de stappen 1 – 4b

Pauzeren of stoppen

Schakel de microfoon uit met de ronde zwarte schakelaar aan de voorkant van "--" naar "0".

Stoppen





Foto 6z

6. Zet de microfoon uit met de ronde zwarte schakelaar aan de voorkant van "--" naar "0". Ga nu naar het **Creston scherm** op de muur en druk linksonder op de **Aan/Uit** symbool.

1. Gebruik van de microfoon(s) in de zaal van 't Gulper Hoes (v 1.2)

<p>stelsiem uitschakelen</p>  <p>Foto 7z</p>	<p>7. Druk met je vinger nu op het Aan/Uit symbool in het midden van het scherm.</p>
	<p>Draag de gebruikte apparatuur over aan de beheerder, zodra deze niet meer wordt gebruikt.</p>