



2. Gebruik van de microfoon(s) op het podium van het 't Gulper Hoes (v1.2)

Gebruik deze zeker als slechthorenden in de zaal gebruik willen maken van de aanwezige ringleiding.

<p>Het gebruik van de twee draadloze Shure microfoons.</p> <p>Opmerking:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deze microfoons zijn dure kwetsbare apparaten, ga hier zorgvuldig mee om. Leg ze voorzichtig neer en laat deze niet vallen.2. <i>We hebben drie microfoons (2x Shure BETA 58A met ronde kop en 1x Shure BETA87A met een schuine kop). Je kunt maximaal 2 microfoons tegelijkertijd gebruiken bv mic 1 en mic 2 of mic 1 en mic 2A. Mic 2A is richting gevoelig en versterkt meer (gebruik bv voor kerkdiensten).</i> <p>Mic 2 en mic 2A kun je niet samen gebruiken!</p>	<h3>B. op het Podium</h3>
<p>Foto 1p</p> 	<p>De twee microfoons kunnen samen gebruikt worden in de zaal of op het podium (mic 1 & mic2 of mic 1 & mic 2A). Momenteel zijn er twee statieven beschikbaar de microfoons. De statieven zijn beschikbaar in kast 7 in de hoeskamer. De Shure microfoons liggen in de kassakluis bij de beheerder.</p>
<p>Foto 2p</p> 	<p>Rechts naast de zwarte techniek kast op het podium is het Creston bedieningspaneel.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Druk op het midden van het paneel en als het Aan/Uit symbool ziet op dit scherm, druk dan nogmaals.

2. Gebruik van de microfoon(s) op het podium van het 't Gulper Hoes (v1.2)




Foto 3p

2. Je ziet nu het standaard opstart scherm. Klink nu links boven het geluid icoon:



Klik hierop




Foto 4p

3. Je ziet in het beeldscherm links de volumeregelaar van de microfoons ("Mics"). Als de microfoon te zacht of te hard klinken kun je hier het geluidsvolume regelen door de verticale schuif te verschuiven met je vinger.

Houdt de microfoon plm. 10 cm van je mond.




4a als het **geluid te hard** klinkt -> schuif de regelaar met je vinger **naar onder**

4b als het **geluid te zacht** klinkt -> schuif je de regelaar met je vinger **naar boven**.


Hier kun je ook eventueel het geluidsvolume regelen van de geluidsboxen van het podium. (Schuif "Speakers Podium")

Als je gebruik wilt maken van een microfoon statief. Stel dit met de verstelbare draaiknoppen in op de gewenste hoogte en schuine stand.

2. Gebruik van de microfoon(s) op het podium van het 't Gulper Hoes (v1.2)

		<p>Schuif een microfoon in de houder van het statief.</p>  <p>5. Zet nu de microfoon(s) aan met de ronde zwarte schakelaar aan de voorkant van "0" naar "—"</p> <p>Test het geluidsniveau en indien nodig regel dit bij, zie de stappen 1 – 4B</p>
<p>Foto 5p</p> <p>Pauseren of stoppen</p>	<p>Schakel de microfoon uit met de ronde zwarte schakelaar aan de voorkant van "--" naar "0".</p>	
	<p>Stoppen</p>	
	<p>6. Schakel de microfoon uit met de ronde zwarte schakelaar aan de voorkant van "--" naar "0".</p> <p>Ga nu naar het Creston scherm op de muur en druk linksonder op de Aan/Uit symbool.</p>	

2. Gebruik van de microfoon(s) op het podium van het 't Gulper Hoes (v1.2)

 <p>Foto 7p</p>	<p>7. Druk nu bovenaan op het “systeem uitschakelen” en het systeem gaat uit.</p>
	<p>Draag de gebruikte apparatuur over aan de beheerder, zodra deze niet meer wordt gebruikt.</p>